Vibrációs Masszázspisztoly

Magyar Nyelvű Használati Útmutató

§ Legal Disclaimer: "Ezen használati útmutató a Kramonline Marketing Kft. szellemi tulajdona. Használatra jogosult a Kramonline Marketing Kft. alá tartozó online webáruházak, az online webáruház vásárlói és a Kramonline Marketing Kft-vel szerződéses kapcsolatban álló vállalatok vagy olyan vállalatok, amelyeknek Kramonline Marketing Kft. külön írásos engedélyt ad. ***Jelen dokumentum bármilyen jellegű jogtalan felhasználása jogi következményeket vonhat maga után!****"*

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Reméljük, hogy sok örömet lel használata során. Ha bármilyen kérdése felmerül a termék használatával kapcsolatban keressen minket bizalommal.

1. A Vibrációs Masszázspisztoly csomag tartalma

- 1 x Masszírozó pisztoly
- 1 x USB töltőkábel
- 1 x Villafej
- 1 x golyós fej
- 1 x gömbfej
- 1 x lapos fej

2. Termékjellemzők

Tápellátás: USB
Bemeneti feszültség: 5 V
Kimeneti feszültség: 8,4 V
Kimeneti teljesítmény: 16,8 WH
Akkumulátor: Újratölthető Li-ion cella

6 különböző szintbeállítás, hogy mindenki megtalálja a magának tökéletes módot:

- ➔ 1. szint - 2200 fordulat/ perc
- ➔ 2. szint - 2400 fordulat/ perc
- ➔ 3. szint - 2600 fordulat/ perc
- ➔ 4. szint - 2800 fordulat/ perc
- ➔ 5. szint - 3000 fordulat/ perc

3. Vibrációs Masszázspisztoly felépítése

4. Masszázsfejek telepítése

A masszázsfejek cseréje előtt a gépet ki kell kapcsolni. Bekapcsolt állapotban tilos a fejek cseréje. A lenti ábrán láthatók alapján a masszásfejeket egy könnyed mozdulattal kihúzzuk a pisztolyból. Ezután a behelyezni kívánt masszázsfejet megfogjuk, betoljuk a pisztolyba és teljesen belenyomjuk nagyon kis erőkifejtéssel.



5. A Vibrációs Masszászpisztoly töltése

1. Az első használat előtt töltse fel teljesen 5 órán keresztül.
2. A készüléken lévő LED világít vagy villog (gyártási évtől függ) ezzel jelzi a töltést.
3. Ne használja töltés közben.
4. Az akkumulátor bármikor és bármilyen szinten tölthető.
5. A készülék átlagos üzemideje 1-2 óra, a sebességtől és a használat közben alkalmazott nyomástól függően.

6. A Vibrációs Masszázspisztoly további technikai adatai

- Masszázsfejek száma: 4 darab
- Fokozatok száma: 6
- Töltési idő: kb. 5 óra
- Szín: Fekete-fehér kombináció
- Méretek: 22*17.5*6.8cm
- Használati idő: kb. 1-1.5 óra
- Akkumulátor kapacitás: 1200MAH
- Töltés: Mellékelt kábellel
- Termék feszültsége: 100-240V, 50/60Hz
- Adapterfeszültsége: 8.4V 0.6A
- Motor erősség: 7.4W
- Motor gyorsaság: 3000 / perc

7. Vibrációs Masszázspisztoly használata

Villás fej (balról az első kép)
Leginkább a gerinc melletti izmok masszírozására alkalmas.

Lapos fej (balról a második)
Nyak, achilles és és hátizmok masszírozása

Gömbfej (balról a harmadik)
Kar, hát, combizmok masszírozása

Hegyes, golyófej (balról a negyedik)
Talp, egyéb nehezen elérhető izmok

Termékre vonatkozó veszélyek, figyelmeztetések

1. Csak felnőttek használhatják. Ha sérülései vannak, ne használja a készüléket. Kérjük, konzultáljon orvosával a készülék használata előtt.
2. Ne masszírozzon egy területet 1 percnél tovább. Masszírozás előtt ajánlott száraz ruhát viselni, vagy száraz törölközőt felvinni a bőrre, a masszírozót lassan és finoman meg kell nyomni, mozgatni.
3. A FÁJDALOM vagy kellemetlenség elkerülése miatt csak a lágy részeit lehet nagyfrekvenciás szinten használni. A fejet vagy vázrészeket NEM szabad nagy sebességen használni.
4. Válassza ki a megfelelő masszázsfejet a masszírozni kívánt testrésznek megfelelően.
5. Ugyanazon a zónán való hosszú ideig történő masszírozás kopást okozhat. Hagyja abba azonnal az alkalmazást, ha bármilyen fájdalom vagy kényelmetlenség érzése támad.
6. NE merítse az eszközt vízbe, és kerülje a víz behatolását a készülékbe.
7. Ne ejtse le és ne használja hibásan a készüléket.
8. Használat előtt gondosan ellenőrizze a készüléket és az akkumulátort.
9. Ne végezzen semmilyen módosítást az eszközön. Ne távolítsa el a csavarokat, és ne próbálja szétszerelni a készüléket.
10. Kérjük, egy órán át tartó folyamatos működés után kapcsolja ki a készüléket, és fél óránát pihentesse.
11. Ne használja ezt a készüléket sérült testrészeken az orvos engedélye nélkül.

Amennyiben valamilyen betegsége, gerincsérve, porckorongsérve vagy bármilyen egyéb problémája van a használat előtt mindenképpen konzultáljon kezelőorvosával.

A Vibrációs Masszázspisztoly nem orvosi eszköz és nem helyettesíthető vele a testmozgás és az egészséges életmód. A használatért és az abból eredő problémákért a termék forgalmazója nem vállal felelősséget.

A használati útmutató kinyomtatása előtt kérjük gondoljon a környezetre. Ha online is van lehetősége elolvasni, akkor kérjük, hogy fontolja meg a nyomtatás szükségességét. Védjük együtt környezetünket!

csucstermékek